

Ölçüler milimetredir.

Dimensions in milimeters



Notlar / *Nots*

Bu armatür bina dışı kullanımına uygundur.

This luminaire is suitable for out door use.

Bu armatürün harici bükülge kablo veya kordonunun hasar görmesi durumunda; bir tehlike meydana gelmesini engellemek için yalnızca imalatçı veya onun yetkili servisi ya da eşgeçer nitelikte kalifiye personel tarafından değiştirilmesi gerekir.

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

LİTA AYDINLATMA SAN. VE TİC. A.Ş. / *LİTA LIGHTING CO.*

MERKEZ (HEAD OFFICE) & FABRİKA (FACTORY) : Haraççı Hadımköy yolu Cad. No:15 Haraççı Mah.

Arnavutköy / İSTANBUL - TÜRKİYE TEL : 90 (0) 212 683 09 87 (5 Hat) FAX : 90 (0) 212 683 09 92

www.litpa.com



RNY Serisi Armatürler *RNY Series Luminaires*



IP 65

Aydınlatmada dünya markası olma yolunda bir Türk markası olan

LİTA Aydınlatma'yı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Thank You for choosing LİTA Lighting


- ① Armatürün montaj ayağını kaldırıp döndürerek yerine oturtun.
Insert luminaire mounting legs to its place with lift up and rotate.



- ② Bu işlemi yaparken kabloları sıkıştırmayın ve ayağ aşağıdaki gibi dik pozisyona getirin.
During this process, don't crush cables and make vertical position below picture.



- ③ Koli içerisinden çıkan M5x16 vidaları kullanarak gövde ile ayakları birbirine sabitleyin.
Please fix body and mounting legs with using M5x16 screws come with box.




M5x16



- ④ 4 sağda 4 solda olmak üzere toplam 8 adet vidayı sıkın.
Please fix 4 pcs. right 4 pcs. left, total 8 pcs. screws.



- ⑤ Elektrik bağlantılarını yapınız.
Make the electrical connections



- ⑥ Armatürü direk bağlantı aparatından setskur ile sabitleyin.
Fix luminaire from mounting apparatus with using set screws.

Setskur
Set screwsSetskur
Set screw